

ESPAÑOL (Traducido del italiano)

ÍNDICE

A
B
C

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ADVERTENCIAS GENERALES
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

D

CONOCER EL K400
DISPLAY LCD (SOLO VERSIÓN METER)
PULSADORES USUARIO - LEYENDA

E
F

INSTALACIÓN
USO DIARIO
F1 SUMINISTRO EN MODALIDAD NORMAL (NORMAL MODE)
F1.1 PUESTA A CERO DEL PARCIAL
F1.2 PUESTA A CERO DEL RESET TOTAL (TOTAL BORRABLE)

G

CALIBRACIÓN
G1 DEFINICIONES
G2 MODALIDADES DE CALIBRACIÓN

H
I

CONFIGURACIÓN DE LOS CUENTALITROS
MANTENIMIENTO
I1 SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS
I2 LIMPIEZA

L
N
O

DIAGNÓSTICO
DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN
DATOS TÉCNICOS
VISTAS EXPLODIDAS / POSICIÓN IMANES

A
B
C

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El abajo firmante:
PIUSI S.p.A
Via Pacinotti c.m. z.I.Rangavino
46029 Suzzara - Mantua - Italia
DECLARA
bajo su responsabilidad, que el equipo descrito a continuación:
Descripción: Cuentalitros
Modelo: K400
Matrícula: refiere al "Lot Number" indicado en el marcado CE colocado en el producto
Año de fabricación: refiere al año de fabricación indicado en el marcado CE colocado en el producto
Es conforme a las disposiciones legislativas que transponen las directivas:
- Directiva compatibilidad electromagnética 2004/108/CE
La documentación está a disposición de las autoridades competentes previa solicitud justificada formulada a Piusi S.p.A. o solicitándola a través de la dirección de correo electrónico: doc_tec@piusi.com la persona autorizada para crear el fascículo técnico y redactar la declaración es el Sr. Otto Varini en calidad de representante legal.

A
B
C

ADVERTENCIAS GENERALES
Advertencias importantes
Simbolos utilizados en el manual
Conservación del manual
Derechos de reproducción

C

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

C1

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Red eléctrica - controles previos a la instalación
Operaciones de control o mantenimiento
NOTA
NO FUMAR

C2

NORMAS DE PRIMEROS AUXILIOS
Características esenciales del equipo de protección
Equipos de protección individual a utilizar

C3

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD
Características esenciales del equipo de protección
Equipos de protección individual a utilizar

ESPAÑOL (Traducido del italiano)

C4

EMBALAJE
Premisa
ATENCIÓN

C5

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Premisa
NOTA
ATENCIÓN

D

CONOCER EL K400
Premisa
Principio de funcionamiento
Modalidad de funcionamiento

CÁMARA DE MEDIDA

D1

DISPLAY LCD (SÓLO VERSIÓN METER)
Premisa

F1

SUMINISTRO EN MODALIDAD NORMAL (NORMAL MODE)
Premisa
ADVERTENCIA
STAND BY

F1.1

PUESTA A CERO DEL PARCIAL
Premisa

F1.2

PUESTA A CERO DEL RESET TOTAL (TOTAL BORRABLE)
Premisa

D2

PULSADORES USUARIO - LEYENDA
Premisa
funciones principales
funciones secundarias
LEYENDA

PULSA-CIÓN BREVE DE LA TECLA CAL

PULSA-CIÓN PRO-LONGA DE LA TECLA CAL

PULSA-CIÓN BREVE DE LA TECLA RESET

PULSA-CIÓN PRO-LONGA DE LA TECLA CAL

ESPAÑOL (Traducido del italiano)

E

INSTALACIÓN
Premisa
ATENCIÓN

F

USO DIARIO
Premisa

G

CALIBRACIÓN
Premisa

G2.1

MODIFICACIÓN DIRECTA DEL "K FACTOR" ACTUAL Y REESTABLECIMIENTO DEL "FACTORY K FACTOR"
Premisa

F1.1

PUESTA A CERO DEL PARCIAL
Premisa

F1.2

PUESTA A CERO DEL RESET TOTAL (TOTAL BORRABLE)
Premisa

ESPAÑOL (Traducido del italiano)

G

CALIBRACIÓN
Premisa

G2.1

MODIFICACIÓN DIRECTA DEL "K FACTOR" ACTUAL Y REESTABLECIMIENTO DEL "FACTORY K FACTOR"
Premisa

G2.2

MODALIDADES DE CALIBRACIÓN
Premisa

G2.2.1

PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR LA CALIBRACIÓN IN SITU
Acción

ESPAÑOL (Traducido del italiano)

H

CONFIGURACIÓN DE LOS CUENTALITROS
Premisa

I

MANTENIMIENTO
I1 SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS
Premisa

I2

LIMPIEZA
Premisa

L

DIAGNÓSTICO
Problema

ESPAÑOL (Traducido del italiano)

H

CONFIGURACIÓN DE LOS CUENTALITROS
Premisa

I

MANTENIMIENTO
I1 SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS
Premisa

I2

LIMPIEZA
Premisa

L

DIAGNÓSTICO
Problema

ESPAÑOL (Traducido del italiano)

M

DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN
Premisa

N

DATOS TÉCNICOS
Sistema de medida

O

VISTAS DESPIEZADAS / POSIÇÃO IMÁIS
VISTAS EXPLODIDAS / POSIÇÃO IMANES