

*¡ Únete al Equipo MPOWER !*




# MOTOSIERRA 33" YD1050


GUÍA BÁSICA  
DE PIEZAS  
M P O W E R




Nº PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	YDR1050-A01	Conjunto carcasa	1
2	YDR1050-A02	Birlo	2
3	YDR1050-A03	Birlo	3
4	YDR1050-A04	Perno	2
5	YDR1050-A05	Rondana de seguridad	5
6	YDR1050-A06	Tuerca Hexagonal	5
7	YDR1050-A07	Grommet	1
8	YDR1050-A08	Brida	1
9	YDR1050-A09	Brida	2
10	YDR1050-A10	Línea de aceite	1
12	YDR1050-A12	Manguera	2
13	YDR1050-A13	Anillo de seguridad	2
14	YDR1050-A14	Rondana	1
15	YDR1050-A15	Conjunto balero de agujas	2
16	YDR1050-A16	Arandela de seguridad	2
17	YDR1050-A17	Sello de aceite	2
18	YDR1050-A18	Aislante de calor	1
19	YDR1050-A19	Cigüeñal	1
20	YDR1050-A20	Junta	1
24	YDR1050-A24	O-Ring	1
25	YDR1050-A25	Respiradero	1
26	YDR1050-A26	Tornillo sin cabeza	1
21 a 24	YDR1050-A ASSY	Conjunto tapon de combustible	1




Nº PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	YDR1050-B01	Balero de agujas	1
2	YDR1050-B02	Cilindro	1
3	YDR1050-B03	Birlo	2
4	YDR1050-B04	Birlo	2
5	YDR1050-B05	Pistón	1
6	YDR1050-B06	Juego de anillos	1
7	YDR1050-B07	Perno pistón	1
8	YDR1050-B08	Anillo de seguridad	2
9	YDR1050-B09	Sello de anillo	1
10	YDR1050-B10	Valvula de descompresión	1
11	YDR1050-B11	Rondana de retención	1
12	YDR1050-B12	Muelle plano	1
13	YDR1050-B13	Remache pop	1
14	YDR1050-B14	Junta cilindro	1
15	YDR1050-B15	Tornillo de cabeza hexagonal	4
16	YDR1050-B16	Bujia	1
17 Y 18	YDR1050-B17/B18	Capuchon de bujia	1
19	YDR1050-B19	Junta de salida	1
20	YDR1050-B20	Mofle	1
21	YDR1050-B21	Tapon	1
22	YDR1050-B22	Placa de cierre	2
23	YDR1050-B23	Tornillo de cabeza hexagonal	4
24	YDR1050-B24	Sello tapon	1
25	YDR1050-B25	Tornillo	2
26	YDR1050-B26	Copa de resorte	2
27	YDR1050-B27	Tuerca retenedora	7




N° PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	YDR1050-C01	Cubierta de ventilador	1
2	YDR1050-C02	Buje de plastico	1
3	YDR1050-C03	Calcomania	1
5	YDR1050-C05	Resorte del retractil	1
6	YDR1050-C06	Rondana del retractil	1
7	YDR1050-C07	polea	1
8	YDR1050-C08	Cuenda	1
9	YDR1050-C09	Manija	1
10	YDR1050-C10	Trinquete	1
11	YDR1050-C11	Rondana	1
12	YDR1050-C12	Resorte	1
13	YDR1050-C13	Tornillo allen	35
1 al 13	YDR1050-C ASSY	Ensamble retractil	1






N° PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	YRD1050-D01	Gromet	1
2	YDR1050-D02	Rondana	1
3	YRD1050-D02	Magneto de volante	1
5	YDR1050-D05	Tornillo cabeza allen	2
6	YRD1050-D06	Controlador	1
11	YDR1050-D11	Bobina de encendido	1
13	YRD1050-D13	Cable a tierra	1
14	YDR1050-D14	terminal	1
15	YRD1050-D15	Cable de encendido	1
16	YDR1050-D16	Gromet	1
21	YRD1050-D21	Volante	1
22	YDR1050-D22	Tornillo	2
23	YRD1050-D23	Cubierta del volante	1
24	YDR1050-D24	Tornillo	4
25	YRD1050-D25	Buje	1
26	YDR1050-D26	Tuerca hexagonal	1
27	YRD1050-D27	Cuña de media luna	1

N° PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2	YDR1050-E02	Filtro de brida	1
3	YDR1050-E02	Tornillo cabeza hexagonal	1
4	YDR1050-E04	Tuerca hexagonal M6	6
5	YDR1050-E05	Asiento	1
6	YDR1050-E06	Tapón de caucho	1
7	YDR1050-E07	Tuerca de ajuste	1
8	YDR1050-E08	Tornillo de ajuste de cadena	1
9	YDR1050-E09	Pieza de sujeción	1
10	YDR1050-E10	Placa de guía interior	1
11	YDR1050-E11	Birlo	2
12	YDR1050-E12	Placa de cubierta	1
13	YDR1050-E13	Piñon para la cadena	1
16	YDR1050-E16	Rondana	1
20	YDR1050-E20	Rondana	1
21	YDR1050-E21	Balero de agujas	1
22	YDR1050-E22	Anillo	1
23	YDR1050-E23	Tuerca hexagonal izquierda	1
24	YDR1050-E24	Cubierta del piñon de la cadena	1
25	YDR1050-E25	Picos parachoques	2
26	YDR1050-E26	Tornillo cabeza hexagonal	4
27	YDR1050-E27	Tuerca retenedora M6	1
28	YDR1050-E28	Placa de guía exterior	1
29	YDR1050-E29	Perno con muescas	2
30	YDR1050-E30	Tuerca hexagonal	2
31	YDR1050-E31	Junta	1
32	YDR1050-E32	Cubierta tanque de combustible	1
33	YDR1050-E33	Tornillo cabeza allen	10
34	YDR1050-E34	Campana clutch	1
35	YDR1050-E35	Piñon cadena	1
36	YDR1050-E36	Receptor de cadena	1
37	YDR1050-E37	Tornillo	1
17-18-19	YDR1050-E ASSY	Ensamble Clutch	1




Nº PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1 a 17	YDR1050-F01	Conjunto bomba de aceite	1
18	YDR1050-F18	Tornillo cabeza allen	3
19	YDR1050-F19	Manguera	1
20	YDR1050-F20	Tapon de manguera de aceite	1
21	YDR1050-F21	Junta	1
22	YDR1050-F22	Cubierta tanque de aceite	1
23	YDR1050-F23	Rondana	1
24	YDR1050-F24	Mirilla	1
25	YDR1050-F25	Juego de pernos de empuje	1
26	YDR1050-F26	O-ring 4x1	1
27	YDR1050-F27	Circlip 6x0.7	1
28	YDR1050-F28	Tapón de aceite	1
29	YDR1050-F29	O-ring	1
30	YDR1050-F30	Guardapolvo	1
31	YDR1050-F31	Placa de protección	1
32	YDR1050-F32	Tornillo cabeza allen	2
33	YDR1050-F33	Manguera de combustible	1
34	YDR1050-F34	Conexión de salida del combustible	1
35	YDR1050-F35	Manguera	1
36	YDR1050-F36	Cuerpo del filtro	1
37	YDR1050-F37	Filtro	1



# MOTOSIERRA YD1050





N° PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	YDR1050-G01	Buje balero	1
2	YDR1050-G02	Muecas de control de velocidad	1
3	YDR1050-G03	Tornillo cabeza allen	1
4	YDR1050-G04	Flecha del gobernador	1
5	YDR1050-G05	Palanca del gobernador	1
6	YDR1050-G06	Resorte enganchable	1
7	YDR1050-G07	Rondana 5.3	1
8	YDR1050-G08	Veleta	1
9	YDR1050-G09	Tornillo cabeza allen	1
10	YDR1050-G10	Junta	2
11	YDR1050-G11	Placa de enfriamiento	1
12	YDR1050-G12	Brida intermedia	1
13	YDR1050-G13	Junta	1
14	YDR1050-G14	Carburador	1
15	YDR1050-G15	Buje	2
16	YDR1050-G16	Rondana	2
17	YDR1050-G17	Tuerca	2
18	YDR1050-G18	Correa	1
19	YDR1050-G19	Junta del filtro	1
20	YDR1050-G20	Codo de entrada	1
21	YDR1050-G21	Tornillo de cabeza hexagonal	2
22	YDR1050-G22	Soporte	1
23	YDR1050-G23	Rondana de seguridad	1
24	YDR1050-G24	Tornillo de cabeza hexagonal	1
25	YDR1050-G25	Asiento del resorte	1
26	YDR1050-G26	Mango cubierta	1
27	YDR1050-G27	Birlo	1
28	YDR1050-G28	O-ring	1
29	YDR1050-G29	Pieza de sujeción	1
30	YDR1050-G30	Tornillo cabeza allen	3
31	YDR1050-G31	Ahogador	1
33	YDR1050-G33	Filtro de aire con malla de acero	1
34	YDR1050-G34	Cubierta	1
35	YDR1050-G35	Tuerca	1
36	YDR1050-G36	Rondana	1
37	YDR1050-G37	Pulsador	1
38	YDR1050-G38	Resorte elicoidal	1
39	YDR1050-G39	Tuerca retenedora 8	1



# DE PIEZAS

N° PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1 a 12	YDR1050-J01	Manubrio	1
13	YDR1050-J13	Complemento de apoyo	1
14	YDR1050-J14	Tornillo cabeza allen	1
15 a 18	YDR1050-J15	Boton de paro	1
19	YDR1050-J19	Tornillo cabeza allen	4
20	YDR1050-J20	Varilla acelerador	1
21	YDR1050-J21	Tubo para maniobrar	1
22	YDR1050-J22	Cubierta del tubo	1
23	YDR1050-J23	Buje de goma	1
24	YDR1050-J24	Collar de sujeción	1
25	YDR1050-J25	Tornillo de cabeza hexagonal	1
26	YDR1050-J26	Tornillo avellanado	1
27	YDR1050-J27	Arandela de empuje	1





N° PARTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	YDR1050-K12	Barra guía de cadena	1
2	YDR1050-K13	Cadena	1
3	YDR1050-K14	Cubierta de la cadena	1
4	YDR1050-K15	Llave	1
5	YDR1050-K16	Destornillador	1
6	YDR1050-K17	Limaton	1
7	YDR1050-K18	Manual de operaciones	1